

# Handbuch Bereos Hotspot



Stand: 27.05.2020 Bereos IT-Services GmbH - Kalchenstr. 6 - 88069 Tettnang

Kontakt: Tel.: +49(0)7542-9345-0 Fax: +49(0)7542-9345-60 Web: https://www.bereos.eu Geschäftsführer: Dipl. Wirt.-Inf. (BA) Michael Spinnenhirn, Thomas Frankenstein Steuernummer: St-Nr.: 61022 / 02093 USt-IdNr.: DE 272767795 Registrierung: HRB 739752 Amtsgericht Ulm

# Inhaltsverzeichnis

1.	Versionshistorie	3
	1.1. Firmware-Stand 2.12 vom 27.05.2020	3
	1.2. Firmware-Stand 2.11 vom 26.04.2019	3
	1.3. Firmware-Stand 2.10 vom 06.08.2018	3
	1.4. Firmware-Stand 2.09 vom 27.04.2018	3
	1.5. Firmware-Stand 2.08 vom 25.07.2017	3
	1.6. Firmware-Stand 2.07 vom 21.06.2017	3
	1.7. Firmware-Stand 2.06 vom 07.04.2017	3
	1.8. Firmware-Stand 2.05 vom 09.09.2016	3
	1.9. Firmware-Stand 2.04 vom 27.04.2016	3
	1.10. Firmware-Stand 2.03 vom 22.02.2016	4
	1.11. Firmware-Stand 2.02 vom 14.09.2015	4
	1.12. Firmware-Stand 2.01 vom 24.07.2015	4
	1.13. Firmware-Stand 2.00 vom 10.04.2015	4
	1.14. Firmware-Stand 1.50 vom 09.01.2015	5
	1.15. Firmware-Stand 1.08 vom 27.03.2014	5
	1.16. Firmware-Stand 1.07 vom 12.03.2013	5
	1.17. Firmware-Stand 1.06 vom 11.06.2012	5
	1.18. Firmware-Stand 1.05 vom 21.10.2011	5
	1.19. Firmware-Stand 1.04 vom 15.06.2011	5
	1.20. Firmware-Stand 1.03 vom 15.06.2011	6
	1.21. Firmware-Stand 1.02 vom 17.02.2011	6
	1.22. Firmware-Stand 1.01 vom 07.01.2011	6
	1.23. Firmware-Stand 1.00 vom 11.10.2010	6
2.	Inbetriebnahme	7
3.	Betreiberinformationen und Nutzungsbedingungen	10
4.	Konfiguration	11
	4.1. Grundkonfiguration	11
	4.2. Ticketdrucker	11
	4.3. Remote-Datenbank	11
_	4.4. Contentfilter	12
5.	Zugriffsverwaltung	12
	5.1. Benutzerverwaltung	12
	5.2. Ticketsystem	17
~	5.3. Protokoll anzeigen	17
6.	Administration.	18
	6.1. Passwörter ändern	18
	6.2. Backup erstellen	18
	6.3. Backup einspielen	18
	6.4. Systemmeldungen	19
	6.5. Login-Meldungen	19
-	6.6. Firmware-Update	19
7.	Neustart / Ausschalten	19

Stand: 27.05.2020 Seite 2 / 20 Bereos IT-Services GmbH - Kalchenstr. 6 - 88069 Tettnang

Kontakt: Tel.: +49(0)7542-9345-0 Fax: +49(0)7542-9345-60 Web: https://www.bereos.eu

Geschäftsführer: Dipl. Wirt.-Inf. (BA) Michael Spinnenhirn, Thomas Frankenstein 
 Steuernummer:
 Registrierung:

 St-Nr.:
 61022 / 02093
 HRB 739752

 USt-IdNr.:
 DE 272767795
 Amtsgericht Ulm

# 1. Versionshistorie

# 1.1. Firmware-Stand 2.12 vom 27.05.2020

- Datenbank Optimierungen
- Logs aufräumen
- Impressum Anpassungen

# 1.2. Firmware-Stand 2.11 vom 26.04.2019

- Anpassungen für Umlaute und Sonderzeichen
- Datenbank Optimierungen

# 1.3. Firmware-Stand 2.10 vom 06.08.2018

- Remote-Datenbank entfernt
- Log Anpassungen
- LED3 zeigt nun Update-Status an

# 1.4. Firmware-Stand 2.09 vom 27.04.2018

- Option zur Anpassung der max. Bandbreite für Up- und Download
- Fehlerbehebung beim Login
- Option zum festlegen der Forward-URL

# 1.5. Firmware-Stand 2.08 vom 25.07.2017

- Option zur Vorauswahl der Zustimmung zu den Nutzungsbedingungen auf der Login-Seite
- Zeitraum der Protokollierungsdauer frei wählbar zwischen 0 und 365 Tagen
- Contentfilter steht nun mit erweiterten Funktionen zur Verfügung um Webseiten mit wenig Aufwand sperren zu können

# 1.6. Firmware-Stand 2.07 vom 21.06.2017

- Komplett ungenutzte Tickets werden nach 90 Tagen gelöscht (der Zeitraum ist frei konfigurierbar)
- Anzahl der Ausdrucke bei Ticketdruckern kann auf 1 oder 2 gesetzt werden
- · Beta-Version des Content-Filters aktualisiert
- Bis zu 15 MAC-Adressen können freigeschaltet werden

### 1.7. Firmware-Stand 2.06 vom 07.04.2017

- Fehlerbehebung bei der Remote-Datenbank
- Anpassungen bei der Bereinigung von Logdateien

# 1.8. Firmware-Stand 2.05 vom 09.09.2016

- Login auch ohne Zugangsdaten möglich (nur Zustimmung der Nutzungsbedingungen)
  - Protokoll-Anzeige verknüpft nun nicht mehr mit Gast- und Zimmerverwaltung (bessere Performance)
- System-Meldungen wurden von Login-Meldungen getrennt
  - Weboberfläche hat dazu einen neuen Menüpunkt "Login-Meldungen" unter "Administration"

### 1.9. Firmware-Stand 2.04 vom 27.04.2016

- Beta-Version eines Content-Filters eingeführt
  - Bei aktiviertem Content-Filter wird versucht, illegale, anstößige oder jugendgefährdende Websites zu sperren
- Datenbankoptimierung für höhere Geschwindigkeit

### Stand: 27.05.2020

Bereos IT-Services GmbH - Kalchenstr. 6 - 88069 Tettnang

Geschäftsführer: Dipl. Wirt.-Inf. (BA) Michael Spinnenhirn, Thomas Frankenstein Steuernummer: St-Nr.: 61022 / 02093 USt-IdNr.: DE 272767795 Registrierung: HRB 739752 Amtsgericht Ulm Bankverbindung: Volksbank Friedrichshafen-Tettnang BIC: GENODES1TET IBAN: DE41651915000229833004

Seite 3 / 20

- Benutzernamen können wiederverwendet werden
  - Existiert noch ein Logeintrag zu diesem Benutzernamen, erscheint eine Warnung
- Änderung der Laufzeit eines Tickets durch Erzeugen eines neuen Benutzers mit gleichem Namen und geänderten Einstellungen möglich
  - Benutzer muss sich anschließend neu einloggen
  - Erhöhung der maximalen Laufzeit eines Tickets
  - 999 Tage über normale Benutzerverwaltung
  - 99 Tagen über das Ticketsystem
- Beim Einloggen eines Benutzers wird die Groß- / Kleinschreibung des Benutzernamens ignoriert
- Benutzer "ticket" kann aktiviert werden
  - Optimiert für Tablets oder Mobiltelefone
  - Hat lediglich Zugriff auf Verwaltung von Benutzern, keine administrativen Rechte
  - Kann als Ersatz für Fernbedienung für Hotspot Ticketdrucker verwendet werden
- Entfernung der Gast- und Zimmerverwaltung
- Zwangstrennung nach 30 Tagen, um Performance zu optimieren
  - Erneuter Login notwendig

#### 1.10. Firmware-Stand 2.03 vom 22.02.2016

- Verlängerung der Laufzeit von Tickets durch Ändern des Passworts eines Tickets möglich
  - Laufzeit wird wieder auf ursprüngliche Dauer gesetzt
  - Benutzer muss sich anschließend neu einloggen

#### 1.11. Firmware-Stand 2.02 vom 14.09.2015

- Mehrere Geräte pro Ticket möglich
  - Standard-Einstellung: 1 Gerät pro Ticket
- Namen der Gäste aus Gast- und Zimmerverwaltung werden in Benutzerübersicht angezeigt

#### 1.12. Firmware-Stand 2.01 vom 24.07.2015

- Einführung Gast- und Zimmerverwaltung (mit entsprechender Lizenz)
- Externe IP des Internetanschlusses wird alle 15 Minuten protokolliert
  - Im Falle einer Abmahnung kann nachvollzogen werden, ob die in der Abmahnung angegebene IP zu dem Zeitpunkt tatsächlich dem eigenen Anschluss zugeordnet war
- Aktuell verfügbarer Firmware-Stand wird auf Startseite der Administrationsoberfläche angezeigt, wenn der eingesetzte Stand nicht mehr aktuell ist
- Name der Backups enthält nun Firmware-Stand

#### 1.13. Firmware-Stand 2.00 vom 10.04.2015

- Alle Zugänge (mit Ausnahme der generell freigeschalteten Geräte) sind befristet
  - Laufzeit der Tickets zwischen einer Stunde und 99 Tagen
- Mehrere Tickets können in Ticketsystem auf einmal erstellt werden
- Zugangsdaten können zusammen mit den Nutzungsbedingungen (deutsch und englisch) gedruckt werden
  - Kontaktdaten des Gastes und Zimmernummer können in diesem PDF ausgefüllt werden
- Benutzer müssen sich nur noch ein Mal am Hotspot anmelden und bleiben freigeschaltet, bis die Laufzeit des Tickets endet
  - Protokollierung zeichnet dennoch nur die tatsächlichen Einwahlen der Nutzer auf
- Tickets sind generell an das Gerät gebunden (1 Gerät pro Ticket)
  - Weitergabe des Tickets an Dritte dadurch nicht mehr möglich

Stand: 27.05.2020

Bereos IT-Services GmbH - Kalchenstr. 6 - 88069 Tettnang

Geschäftsführer: Dipl. Wirt.-Inf. (BA) Michael Spinnenhirn, Thomas Frankenstein Steuernummer: St-Nr.: 61022 / 02093 USt-IdNr.: DE 272767795 Registrierung: HRB 739752 Amtsgericht Ulm Bankverbindung: Volksbank Friedrichshafen-Tettnang BIC: GENODES1TET IBAN: DE41651915000229833004

Seite 4 / 20

- Optimierung der Login-Seite für Mobilgeräte
- DHCP-Bereich einschränkbar
  - Ermöglicht Vergabe fester IP Adressen im LAN-Bereich ohne Adress-Konflikte

## 1.14. Firmware-Stand 1.50 vom 09.01.2015

• Dient als Zwischenschritt von Firmware-Stand 1.08 auf 2.00

## 1.15. Firmware-Stand 1.08 vom 27.03.2014

- · Weitergabe von Tickets kann unterbunden werden, indem nur noch ein Gerät pro Ticket zugelassen wird
- Firewall-Einstellungen verstärkt
  - Auch ohne Router mit aktiver VLAN-Konfiguration wird der Netzwerk-Verkehr zwischen dem LAN und dem WAN verhindert

# 1.16. Firmware-Stand 1.07 vom 12.03.2013

- Nutzungsbedingungen werden auf Login-Seite angezeigt und zum Download angeboten
  - Daten des Gastgebers können in unverbindlichen Muster-Nutzungsbedingungen hinterlegt werden
  - Upload eigener Nutzungsbedingungen als PDF möglich
- Protokolldaten werden maximal ein Jahr lang gespeichert
- Einführung des Hotspot Ticketdruckers
  - Bei Erzeugung eines Tickets werden Zugangsdaten kosten- und zeitsparend ausgedruckt
- Einführung einer Fernbedienung für den Ticketdrucker
  - Vorbelegung der Tasten mit eigenen Laufzeiten möglich
- Vereinfachung der Konfiguration der Remote-Datenbank

### 1.17. Firmware-Stand 1.06 vom 11.06.2012

- Anlegen von Benutzern vereinfacht
  - Eingabe eines Benutzernamens nicht notwendig; automatische Erzeugung
- Individuelle Belegung der Schalter des Ticketsystems mit unterschiedliche Laufzeiten möglich
- Bis zu 10 unterschiedliche Tickets können auf einer A4-Seite ausgedruckt werden (auch im Ticketsystem)
- Standard Login-Seite und Nutzungsbedingungen zweisprachig (deutsch und englisch)
- Gast muss beim Einloggen den Nutzungsbedingungen zustimmen
  - Zustimmung wird protokolliert

### 1.18. Firmware-Stand 1.05 vom 21.10.2011

- Erweiterte Protokollierung möglich
  - Zusätzliche Erfassung und Protokollierung von Ursprungs-IP, Ursprungs-Port, Ziel-IP, Ziel-Port, übertragende Datenmengen

### 1.19. Firmware-Stand 1.04 vom 15.06.2011

- Integriertes WLAN-Modul als Option erhältlich
  - Zusätzliche Access Points nur noch zur Vergrößerung der Reichweite notwendig
- Einführung erweiterter Benutzerverwaltung
  - Bis zu 10 Benutzer können zeitgleich angelegt werden
- Einführung der Remote-Datenbank
  - Mehrere Hotspots können zusammen geschaltet werden
  - Benutzer werden zentral verwaltet und sind auf allen verbundenen Hotspots gültig
- Auswahl an Formaten für Ausdruck der Tickets erhöht

Stand: 27.05.2020

Bereos IT-Services GmbH - Kalchenstr. 6 - 88069 Tettnang

Geschäftsführer: Dipl. Wirt.-Inf. (BA) Michael Spinnenhirn, Thomas Frankenstein Steuernummer: St-Nr.: 61022 / 02093 USt-IdNr.: DE 272767795 Registrierung: HRB 739752 Amtsgericht Ulm Bankverbindung: Volksbank Friedrichshafen-Tettnang BIC: GENODES1TET IBAN: DE41651915000229833004

Seite 5 / 20

• Erhöhung der Anzahl an Geräten, die sich nicht mehr anmelden müssen, auf 9

#### 1.20. Firmware-Stand 1.03 vom 15.06.2011

• Dient als Zwischenschritt von Firmware-Stand 1.02 auf 1.04

#### 1.21. Firmware-Stand 1.02 vom 17.02.2011

- Beim Anlegen von Benutzern ohne Eingabe eines Passworts, wird automatisch ein kryptisches Passwort erzeugt
- Erhöhung der Geschwindigkeit beim Erstellen vieler Tickets auf einmal
- Druckvorlagen für Zugangsdaten nun in 1er-, 5er- und 10er-Blöcken verfügbar
- Einzelne Geräte können selbst freigeschaltet werden
  - Bis zu 5 Geräte ohne Login
- Einführung Remote-Backup
- Einführung Walled Garden
  - Freigegebene Domains können ohne Login erreicht werden
- Optimierung der Sicherung

## 1.22. Firmware-Stand 1.01 vom 07.01.2011

- Neue Standard Login-Seite
- Reduzierung der Zeit für automatischen Logout von zehn auf zwei Stunden
  - Zeit kann individuell konfiguriert werden
- Konfigurationsoberfläche kann wahlweise auch aus Gästenetz erreicht werden

# 1.23. Firmware-Stand 1.00 vom 11.10.2010

Erstes Release

Kontakt: Tel.: +49(0)7542-9345-0 Fax: +49(0)7542-9345-60 Web: https://www.bereos.eu Geschäftsführer: Dipl. Wirt.-Inf. (BA) Michael Spinnenhirn, Thomas Frankenstein

Steuernummer: St-Nr.: 61022 / 02093 USt-IdNr.: DE 272767795 Registrierung: HRB 739752 Amtsgericht Ulm

#### 2. Inbetriebnahme



		1.5	<b>GTGO</b>	<sup>2</sup> H	
seriel	ler Anschluss	WAN / Internet	LAN 1 / Gäste	LAN 2 / Gäste	Strom Anschluss
					۲
Hotspot Rückseite (	aktuelles Mod	lell)			

Stand: 27.05.2020 Seite 7 / 20 Bereos IT-Services GmbH - Kalchenstr. 6 - 88069 Tettnang

Kontakt: Tel.: +49(0)7542-9345-0 Fax: +49(0)7542-9345-60 Web: https://www.bereos.eu Geschäftsführer: Dipl. Wirt.-Inf. (BA) Michael Spinnenhirn, Thomas Frankenstein

 Steuernummer:
 Registrierung:

 St-Nr.:
 61022 / 02093
 HRB 739752

 USt-IdNr.:
 DE 272767795
 Amtsgericht Ulm



Schließen Sie Ihr Netzwerkkabel an den WAN-Anschluss des Hotspots an. Diese Schnittstelle hat die IP 192.168.40.1. Um darauf zuzugreifen, muss sich das Gerät, mit dem Sie den Hotspot erstmals konfigurieren möchten, im gleichen Netzwerk befinden. Rufen Sie im Webbrowser (z. B. Firefox) die Adresse <u>http://192.168.40.1:2373</u> auf, sobald die LED 1 am Gerät blinkt. Melden Sie sich mit Benutzer "admin" und Passwort "bereos" an. Konfigurieren Sie dann den Hotspot so, dass er sich in Ihrem regulären Netzwerk befindet. Die notwendigen Einstellungen nehmen Sie unter dem Punkt "Konfiguration"  $\rightarrow$  "Grundkonfiguration" vor.

Administration Bereos HOTSPOT					
	Bitte melden Sie sich an.				
Benutzername	admin				
Passwort	•••••				
	Anmelden				
Sie haben das Passwort vergessen? Bitte halten Sie die Seriennummer der Gerätes bereit und rufen Sie uns unter +49(0)7542-9345-20 an und lassen Sie das Passwort zurücksetzer					
© Bereos OHG - Kalchenstraße 6 - 88069 Tettnang					

Stand: 27.05.2020 Bereos IT-Services GmbH - Kalchenstr. 6 - 88069 Tettnang

Kontakt: Tel.: +49(0)7542-9345-0 Fax: +49(0)7542-9345-60 Web: https://www.bereos.eu Geschäftsführer: Dipl. Wirt.-Inf. (BA) Michael Spinnenhirn, Thomas Frankenstein Steuernummer: St-Nr.: 61022 / 02093 USt-IdNr.: DE 272767795 Registrierung: HRB 739752 Amtsgericht Ulm

	Auslieferzustand	Bemerkungen
WAN-Schnittstelle	192.168.40.1 / 255.255.255.0	Schnittstelle in Richtung Internet / Zugang zur Weboberfläche
LAN-Schnittstelle (LAN 1 / LAN 2)	172.16.30.1 / 255.255.0.0	Schnittstelle für zusätzliche Access Points
Weboberfläche	http://192.168.40.1:2373/	Dient der Konfiguration des Bereos Hotspots, dem Anlegen von Benutzern sowie zur Protokollauswertung.
Zugangsdaten Weboberfläche	Benutzer: admin Passwort: bereos	Ändern Sie das Passwort, um das System vor fremden Zugriffen zu schützen.
Reset-Schalter	3 Sekunden gedrückt halten => Neustart des Gerätes 10 Sekunden gedrückt halten => Neustart des Gerätes und Weboberfläche ist wieder über http://192.168.40.1:2373 erreichbar	
Abschalten des Gerätes	Herunterfahren über Webschnittstelle. Wenn alle LEDs an der Front erloschen sind, stromlos machen.	Fahren Sie das Gerät immer über die Weboberfläche herunter, bevor Sie es stromlos machen, damit es nicht zu Datenverlusten kommen kann.

Stand: 27.05.2020 Bereos IT-Services GmbH - Kalchenstr. 6 - 88069 Tettnang

Kontakt: Tel.: +49(0)7542-9345-0 Fax: +49(0)7542-9345-60 Web: https://www.bereos.eu Geschäftsführer: Dipl. Wirt.-Inf. (BA) Michael Spinnenhirn, Thomas Frankenstein

Steuernummer: St-Nr.: 61022 / 02093 USt-IdNr.: DE 272767795

Registrierung: HRB 739752 Amtsgericht Ulm

# 3. Betreiberinformationen und Nutzungsbedingungen

An dieser Stelle hinterlegen Sie Ihre Kontaktdaten. Diese werden automatisch in die Nutzungsbedingungen eingetragen, die auf der Login-Seite angezeigt werden und die die Nutzer akzeptieren müssen. Hier legen Sie auch fest, ob die Zustimmung zu den Nutzungsbedingungen beim Login vorausgewählt sein soll.

	en nationaliser en igen	.go						
HOTSPOT		Admi	nistration Bereos HOTSPOT					
Startseite Betreiberinformationen und	Betreiberinformationen und Nutzungsbedingungen							
Konfiguration	Die aktuell hinterlegten Nutzungsbedingungen finden Sie hier: Nutzungsbedingungen							
Zugriffsverwaltung		neue Einstellungen	gesicherte Konfiguration	Hinweise				
Administration		Name:		Terran Circhian Berry	antalutatan ain Ananklinfand wandan diasa in dia			
Neustart / Ausschalten		Straße:		Standard-Nutzungsbee Login-Seite angezeigt	ontaktdaten ein. Anschließend werden diese in die fingungen eingedruckt, welche Ihren Gästen auf der werden. Vor Eingabe der Kontaktdaten sind die			
Abmelden	Betreiberinformationen	Postleitzahl:		Standard-Nutzungsbee Da es sich um ein aus die Nutzungsbedingur	lingungen nicht sichtbar. füllbares PDF handelt, haben Sie die Möglichkeit, gen mit den Kontaktinformationen des Gastes und			
		Ort:		dem heraus gegebene für Ihre Unterlagen un	n Benutzernamen zu versehen, es auszudrucken und iterschreiben zu lassen.			
	Eigene Nutzungsbedingungen verwenden	Browse No file selected.		Wenn Sie nicht die Be laden Sie an dieser Si werden nicht akzeptie	reos-Nutzungsbedingungen verwenden möchten, zelle Ihre eigenen als <b>PDF</b> hoch. Andere Dateitypen rt.			
		Eir	stellungen speichern abbrechen					
		© Berros OHG	Kalchenstraße 5 - 88069 Tettnang					
bereos		Admi	nistration Bereos HOTSPOT					
Betreiberinformationen und Nutzungsbedingungen		Be	treiberinformationen und Nutzungsbedingungen					
Konfiguration		Die ak	Nutzungsbedingungen finden Sie hier: Nutzungsbedingungen					
Zugriffsverwaltung		neue Einstellungen	gesicherte Konfiguration	Hinweise				
Administration		Name: Bereos OHG		Tragen Sie hier Ihre K	ontaktdaten ein. Anschließend werden diese in die			
Neustart / Ausschalten		Straße: Kalchenstraße 6	Bereos OHG	Standard-Nutzungsbee Login-Seite angezeigt Standard-Nutzungsbee	fingungen eingedruckt, welche Ihren Gästen auf der werden. Vor Eingabe der Kontaktdaten sind die fingungen nicht sichtbar.			
Abmelden	Betreiberinformationen	Postleitzahl: 88069	Kalchenstraße 6 88069 Tettnang	Da es sich um ein aus die Nutzungsbedingur	füllbares PDF handelt, haben Sie die Möglichkeit, gen mit den Kontaktinformationen des Gastes und			
		Ort: Tettnang		dem heraus gegebene für Ihre Unterlagen un	n Benutzernamen zu versehen, es auszudrucken und terschreiben zu lassen.			
	Figene Nutzungshedingungen verwenden	Dateiauswahl:		Wenn Sie nicht die Be	reos-Nutzungsbedingungen verwenden möchten,			
	Ligene (vutzungsbeuingungen verwenden	Browse No file selected.		werden nicht akzeptie	nte inte eigenen als PDF noch. Andere Dateitypen			
		Er	stellungen speichern abbrechen					
		© Bereos OHG	Kalchenstraße 6 - 88069 Tettnang					
	Betreiber: Bereos OHG Kalchenstraße 6 88069 Tettnang Die Freischaltung für die N an Dritte weitergegeben w Die Nutzungsdauer ist zeit des Internet-Zugangs übe bestimmte Weise oder ein Jegliche Haftung, insbeso zur Kenntnis, dass der bei Absicherung ist der Nutze heruntergeladener Dateier Der Aufruf von Internetseit Inhalte sind untersagt. Jed den Betreiber nachteilige I Verursacht ein Benutzer A schad- und klaglos zu halt Bei Verstoß gegen die Nu Angabe von Gründen ges Der Nutzer erklärt sich dar Gerätes, Beginn, Ende un ermittelt, speichert und we einem Missbrauch des Zu	lutzung des Internets erfolgt nach d erden. lich befristet. Dabei kann seitens de nommen werden. Insbesondere hal e bestimmte Dauer zu nutzen. ndere für Gewährleistung und Schar selbst verantwortlich. Der Betreibe n oder Datenverluste. en mit rechtswidrigem Inhalt und die ie missbräuchliche Verwendung des Rechtsfolgen nach sich ziehen kann nsprüche Dritter gegenüber dem Bé en. Daraus resultierende Kosten sin izungsbedingungen oder bei Verdac vert werden. nit einverstanden, dass der Betreibt d Dauer der Internetsitzung, den vei iterverarbeitet. Er ist berechtigt, die vangs an den Verursacher weiterge	Nutzer: (Name, Anschrift, ggf. Ausweisi Nutzer: (Name, Anschrift, ggf. Ausweisi Benutzername / Zimmer: er Eingabe Ihrer individuellen Zugangsdater is Betreibers keinerlei Gewähr für die tatsäc t der Nutzer keinen Anspruch darauf, den Zu densersatz, wird ausgeschlossen. Der Nutze ist und keinerlei Virenschutz oder Firewall b r haftet nicht für die Inhalte aufgerufener We e Verbreitung rechtswidriger oder (urheber)r ; Internets, insbesondere eine Verwendung, , ist untersagt. etreiber, so ist dieser verpflichtet, den Betreil d vom Nutzer zu tragen. eht eines Verstoßes, kann der Internetzugan er die IP- und MAC-Adresse des genutzten i wendeten Benutzernamen und übertragene se Daten an Dritte weiterzugeben, damit An leitet werden können.	nummer)				
	Die erhobenen Daten wer	ten nach Ablauf eines Jahres bzw. :	spatestens nach Ablauf der gesetzlichen Fri	st gelöscht.				
	[ ] Ich stimme obiger Nut	zungsvereinbarung zu.						

Stand: 27.05.2020

Bereos IT-Services GmbH - Kalchenstr. 6 - 88069 Tettnang

Kontakt: Tel.: +49(0)7542-9345-0 Fax: +49(0)7542-9345-60 Web: https://www.bereos.eu Geschäftsführer: Dipl. Wirt.-Inf. (BA) Michael Spinnenhirn, Thomas Frankenstein

Steuernummer: St-Nr.: 61022 / 02093 USt-IdNr.: DE 272767795 Registrierung: HRB 739752 Amtsgericht Ulm Bankverbindung: Volksbank Friedrichshafen-Tettnang BIC: GENODES1TET IBAN: DE41651915000229833004

Seite 10 / 20

#### 4. Konfiguration

#### 4.1. Grundkonfiguration

Hier legen Sie die Konfiguration des Hotspots fest. Neben jedem Konfigurationspunkt finden Sie weiterführende Hinweise. Nach dem Abschließen der Konfiguration startet der Hotspot neu und ist unter der neu konfigurierten IP-Adresse erreichbar.

Neben der Netzwerkkonfiguration können Sie hier auch festlegen, ob Zugangsdaten für die Nutzung des Internets notwendig sind oder ob ein Ticket auch für mehrere Geräte gültig ist. Legen Sie fest, dass keine Zugangsdaten notwendig sind, müssen Sie auch festlegen, nach welcher Zeit die Sitzung automatisch getrennt wird.

bereds	Administration Bereos HOTSPOT						
Startseite Betreiberinformationen und		Grundkonfiguration					
Nutzungsbedingungen		neue Einstellungen	gesicherte Konfiguration	Hinweise			
Grundkonfiguration Ticketdrucker Remote-Datenbank	Erreichbarkeit der Administrationsseiten	WAN -	WAN	Möchten Sie, dass diese Weboberfläche zur Administration aus dem LAN / WLAN-Bereich erreichbar ist, dann setzen Sie die Auswahl auf "LAN / WLAN".			
Contenthilter Zugriffsverwaltung Administration Neustart / Ausschalten	SSID / Name WLAN	Bereos HOTSPOT	Bereos HOTSPOT	Die SSID ist der Name Ihres WLANs. Dieser erscheint beim Ausdruck der Zugangskarten, um den Benutzern die Handhabung zu erleichtern. Das integrirtette WLAN-Molul wirdt, sofern es verbaut und aktiviert ist, auf diese SSID konfiguriert Achten Sie darauf, dass weiter Access-Points so konfiguriert sind, dass alle den angegebenen Namen verwenden. Vermeiden Sie es, jeden Access-Point eine andere SSID zuzuweisen.			
Abmelden	Zustand des internen WLAN-Moduls	an 🖛	eingeschaltet	Aktivieren Sie hier das eingebaute WLAN-Modul. Nach einem Neustart des HOTSPOTs kann dieses genutzt werden.			
	WLAN-Kanal	8 🗸	8	Hier können Sie den WLAN-Kanal des internen WLAN-Moduls konfigurieren. Hinweis bei der Verwendung mehrerer Access-Points: Die Kanäle 1, 6 und 11 überlappen und beeinflussen sich am wenigsten.			
	Netzwerkkonfiguration LAN	IP:         .	192.168.40.1 / 255.255.255.0	Konfigurieren Sie hier die interne Netzwerkschnittstelle, mit der die Verhindung zu den LAN- oder WLAN-Geräten aufgebaut wird. Der DHCS-Server wird dadurch so konfiguriert, dass die per WIAD-RET LAN-augnahussenen Benubart des automatisch geseinde IPAdressen zugewiesen bekommen.			
	Einschränkung DHCP-Server	Start DHCP-Range:           192         .         168         .         10           Ende DHCP-Range:         .         10         .         10           192         .         168         .         40         .         12	192.168.40.10 - 192.168.40.254	Konfigurieren Sie hier den Netzwerk-Bereich, aus dem IP- Adressen an die Clients vergeben werden sollen. Dieser Bereich mass sich im gleichen Netzwerk wie die LAN-Schultstelle bei der Bereich der DHCP-Range muss größer als der Start der DHCP-Range sein.			

### 4.2. Ticketdrucker

Der Bereos Hotspot Ticketdrucker wird über das Netzwerk angesteuert. Hier aktivieren Sie den Ticketdrucker und weisen ihm eine IP zu. Sobald Sie ein Ticket erzeugen, wird es automatisch vom Ticketdrucker gedruckt.

bereos	Administration Bereos HOTSPOT						
Startseite Betreiberinformationen und Nutzungsbedingungen	Konfiguration Hotspot Ticketdrucker und Fernbedienung Konfigurieren Sie die hier angegebenen Punkte erst, wenn der Ticketdrucker eingerichtet und über die IP erreichbar ist.						
Konfiguration Grundkonfiguration		neue Einstellungen	gesicherte Konfiguration	Hinweise			
Ticketdrucker Remote-Datenbank Contentfilter Zugriffsverwaltung Administration Neustart / Ausschalten	Hotspot Ticketdrucker	aus 🔻	aus	Legen Sie hier fest, ob ein Hotspot Ticketdrucker für den Ausdruck der Zugangedaten zur Verfägung steht "Schnellvervallung Tickete" erstellt werden, automatisch auf diesem Drucker gedruckt. Aktuell unterstützt Breros den folgenden Drucker: • Epson TM-T20-003			
Abmelden	Papierbreite Ticketdrucker	58 mm 🔻	58 mm	Legen Sie hier die Breite der Papierrollen des Ticketdruckers fest.			
	IP-Adresse Ticketdrucker	0.0.0.0	0.0.0.0	Geben Sie hier die IP-Adresse des Ticketdruckers an.			
	MAC-Adresse Ticketdrucker			Hier geben Sie die MAC-Adresse des Ticketdruckers an. Tragen Sie die MAC-Adresse ohne Sonderzeichen (Doppelpunkte oder Bindestriche) ein, z.B. 000db91b585c statt 00:0d:b9:1b:58:5c.			
	IP-Adresse Fernbedienung	0.0.0.0	0.0.0.0	Geben Sie hier die IP-Adresse der Fernbedienung an. Ist diese vorhanden, werden bei jedem Tastendruck auf der Fernbedienung Tickete strettellt und ausgedruckt. Die Belegung der Tasten der Fernbedienung legen Sie im Menü "Schneilverwaltung Tickets" fest.			
	Anzahl der Ausdrucke pro Ticket	2	2	Dieser Wert gibt an, wie viele Exemplare des Tickets gedruckt werden sollen.			
		Einstellungen speich	ern abbrechen				
		o Denne OUG, Keleberster (* C. D	2000 T- H				

### 4.3. Remote-Datenbank

Mit der Remote-Datenbank können mehrere Hotspots zusammen geschaltet werden. Ein Hotspot wird als Master konfiguriert. Auf ihm verwalten Sie sämtliche Benutzer, die dann ebenfalls auf allen als Slave konfigurierten Hotspots verfügbar sind.

Stand: 27.05.2020

Seite 11 / 20 Bereos IT-Services GmbH - Kalchenstr. 6 -88069 Tettnang

Geschäftsführer: Dipl. Wirt.-Inf. (BA) Michael Spinnenhirn. Thomas Frankenstein

Steuernummer: St-Nr.: 61022 / 02093 USt-IdNr.: DE 272767795 Registrierung: HRB 739752 Amtsgericht Ulm

bereos	Administration Bereos HOTSPOT						
Startseite Betreiberinformationen und	Konfiguration Remote-Datenbank						
Nutzungsbedingungen		neue Einstellungen	gesicherte Konfiguration	Hinweise			
Administration Triktedimeteration Contentfilter Zugriffsverwaltung Administration Neustart / Ausschalten	Remote-Datenbank	aus 💌	aus	Mitt dieser Funktion kömmen Sie einen Hotpot zentral zur Benutzerorwenklung serwenden. Dieser Hotpoti ist der Master. Als Slave eingetragene Hotpots empfangen die auf dem Master angelegten und geföschen Benutzer. Diese sind dann auf allen Geräten gültig oder ungültig. Auf einen Slaves können keine Benutzer direkt verwälte werden. Benutzer direkt verwälte werden. Es darf nur einen Master geben. Maximal sind is 5 Slaves möglich. Konfigurieren Sie zuerst alle Slaves und zum Abschuss den Master. Nurs owerden die Benutzer einigen.			
Abmelden	Passwort für Übertragung			Das hier gesetzte Passwort muss auf dem Master und auf allen Slaves gleich sein. Wählen Sie ein sicheres Passwort und tragen Sie dieses auf jedem beteiligten Hostpot ein.			
	Remote-Ziele	Kundenummer         Seriennummer Hotspot           1		Tragen Sie hier die Bereos-Kundennummer (6-stellig) und die Seriennummer des Remote-Hotspots an. Beim Master werden alle Slaves angegehen, beim jeweiligen Slave nur der Master. In allen beteiligten Routern müssen Portweiterleitungen auf den Hotspot eingerichtet werden (Port 22 - ssh).			
		Einstellungen speich	ern abbrechen				
		© Bereos OHG - Kalchenstraße 6 - 8	8069 Tettnang				

### 4.4. Contentfilter

Mit dem Contentfilter können Sie bereits vordefinierte und auch individuelle Webseiten sperren.

- An (individuelle und vordefinierte Einschränkungen): Verwendet Filterlisten um diverse illegale, anstößige und jugendgefährdende Webseiten zu sperren. Kunden mit gültiger Unterstützungsvereinbarung haben Zugriff auf vordefinierte Listen, welche automatisch monatlich aktualisiert werden.
- An (nur individuelle Einschränkungen): Verwendet nur die von Ihnen festgelegten Regeln zur Sperrung von ٠ Webseiten, die im Hotspot gepflegt werden können.

bereds:	Administration Bereos HOTSPOT							
Startseite Betreiberinformationen und Nutzungsbedingungen	Konfiguration des Contentfilters							
Konfiguration		Mit dem Contentfilter können Sie beliebige Internetse	ten sperren. Diese sind dann nicht über Ih	ren Hotspot erreichbar.				
Grundkonfiguration		neue Einstellungen	gesicherte Konfiguration	Hinweise				
Remote-Datenbank Contentfilter				Die vordefinierten Einschränkungen blockiere anstößige oder jugendgefährdende Webseiter ausschließlich Kunden mit gültigem Hotsj	en diverse illegale, a. Sie werden pot			
Zugriffsverwaltung	Contentfilter	aus	an (individuelle und vordefinierte Einschränkungen)	Wartungsvertrag zur Verfügung gestellt und wöchentlich aktualisiert. Bitte beachten Sie, dass verschlüsselte Dienste				
Administration		aus		(https) nicht geblockt werden konnen. Per Klick auf "Vordefinierte Sperren anzeiger diage angegeigt (hange Ladespit)	" werden Ihnen			
Neustart / Ausschalten		an (nur individuelle Einschränkungen)		uiese angezeigt (lange Lauezeit).				
Abmelden		sper	mern abbrechen					
	Zu spannenda UBL odar ID	Individuelle Ei	schränkungen vornehmen					
	(ohne http:// oder www): Bitte beachten Sie, dass verschlüsselte i können.	Dienste (https) nicht geblockt werden			Hinzufügen			
		Existierende in	lividuelle Einschränkungen					
		✓ bild.de/videe	(bannedurllist)		Auswahl			
		chip.de (ban	nedsitelist)		löschen			
	Ihre Änderungen werden erst wirksam, nachdem Sie auf "Speichern" oder "Änderungen aktivieren" geklickt haben. Änderungen aktivieren Vordefinierte Sperren anzeigen							
		© Bereos OHG - Kalchenstraße 6	88069 Tettnang					

#### Zugriffsverwaltung 5.

Die Zugriffsverwaltung ist der Kernpunkt des Hotspots.

#### 5.1. Benutzerverwaltung

Hier legen Sie Benutzer an, die den Hotspot verwenden dürfen. Abhängig von Ihrer Einstellung in der Grundkonfiguration benötigen Gäste gar kein Ticket, ein Ticket pro Gerät oder ein Ticket darf von mehreren Geräten verwendet werden.

Um ein Ticket anzulegen, geben Sie den gewünschten Benutzernamen, ein Passwort und die gewünschte Gültigkeitsdauer in Tagen an. Klicken Sie anschließend entweder auf "Benutzer anlegen" oder "Benutzer anlegen und Ticket mit Nutzungsbedingungen drucken".

Geben Sie keinen Benutzernamen oder Passwort an, werden diese automatisch generiert.

Geben Sie in das Feld "Benutzername" einen existierenden Benutzer ein, können Sie so dessen Passwort und Gültigkeit annpassen.

Stand: 27.05.2020

Seite 12 / 20 Bereos IT-Services GmbH - Kalchenstr. 6 - 88069 Tettnang

Kontakt: Tel.: +49(0)7542-9345-0 Fax: +49(0)7542-9345-60 Web: https://www.bereos.eu Geschäftsführer: Dipl. Wirt.-Inf. (BA) Michael Spinnenhirn. Thomas Frankenstein

Steuernummer: St-Nr.: 61022 / 02093 USt-IdNr.: DE 272767795 Registrierung: HRB 739752 Amtsgericht Ulm

bereos				Administra	ion Bereos HOTSPOT	
Startseite Betreiberinformationen und Nutzungsbedingungen					Benutzerverwaltung	
Konfiguration Exercitionervalung Benutzervervalung Ticketsystem Protokoll anzeigen Administration Neustart / Ausschalten	Möchte	en Sie die Eigen	Bitte achten Sie darauf, kei schaften eines Tickets ändern, trager	ne Posswörter zu verwenden, die leicht zu er Sie den zu ändernden Benutzernamen in de Benutzername gastot Ticket mit	aten sind. Lassen Sie Benutzernamen und Passwort fn Peld Benutzernamen ein, gehen Sie ein Passwort une Passwort Gültigkeit in Tagen (max. 9 [7] Benutzer anlegen uutzer anlegen und uutzungsbedingungen drucken	n, werden diese automatisch generiert. eine Gütigkeit Ihrer Wahl ein und klicken Sie auf "Benutzer anlegen". 19)
Abmelden Vorhandene Benutzer						
	Nr.	Benutzer wählen	Benutzer (Gast / Zimmer)	Passwort	Gültigkeit	Ablaufdatum
Ausgewählte Benutzer löschen Ausgewählte Passwörter ändern Alle Passwörter ändern						
		SSID: Bereos HO	Um für ausgewählte Die Erstellung der 3 TSPOT neu 0 1 Zu	Benutzer Zugangskarten zu drucken, wählen Si Zugangskarten dauert einige Sekunden. Bitt gangskarte pro Seite 🔿 10 unterschiedliche 1	e bitte die entsprechenden Benutzer aus. Andernfalls werd haben Sie etwas Geduld. Nach der Fertigstellung fin ickets auf eine Seite 👻 Ticket mit Nutzungsbedingungen	en sie für alle Benutzer erstellt. Ien Sie sie hier zum Download. Format: ● 105x50mm ○ 60x40mm Zugangskarten erstellen
				© Bereos OHG - Kalchenstraf	e 6 - 88069 Tettnang	
bereds :				Administra	ion Bereos HOTSPOT	
Startseite Betreiberinformationen und					Benutzerverwaltung	
Nutzungsbedingungen				Der Ben	utzer gast03 wurde angelegt.	
Konfiguration			Bitte achten Sie darauf, kei	ne Passwörter zu verwenden, die leicht zu er	aten sind. Lassen Sie Benutzernamen und Passwort fr	ei, werden diese automatisch generiert.
Zugriffsverwaltung Benutzerverwaltung Ticketsystem	Mochte	en Sie die Eigen	schaften eines Tickets andern, trager	i Sie den zu andernden Benutzernamen in da	s Feld Benutzernamen ein, geben Sie ein Passwort und	l eine Gutigkeit Ihrer Wahl ein und klicken Sie auf "Benutzer anlegen".
Protokoll anzeigen				gast03		
Administration					Benutzer anlegen	
Neustart / Ausschalten				Ticket mit	enutzer anlegen und Nutzungsbedingungen drucken	
Abmelden					/orhandene Benutzer	
	Nr.	Benutzer	Benutzer (Gast / Zimmer)	Passwort	Gültiakeit	Ablaufdatum
	1	wahlen	gast01	5262866fb	7 Tage / 168 Stunde(n)	noch nicht gesetzt
	2		gast02	Pa\$\$w0rd	7 Tage / 168 Stunde(n)	noch nicht gesetzt
	3		gast03	598f4ffd1	14 Tage / 336 Stunde(n)	noch nicht gesetzt
				Auso	wählte Benutzer löschen	
				Ausge	wählte Passwörter ändern	
				A	le Passwörter ändern	
			Um für ausgewählte Die Erstellung der	Benutzer Zugangskarten zu drucken, wählen Si Zugangskarten dauert einige Sekunden. Bitt	e bitte die entsprechenden Benutzer aus. Andernfalls werd e haben Sie etwas Geduld. Nach der Fertigstellung find	en sie für alle Benutzer erstellt. Ien Sie sie hier zum Download.
		SSID: Bereos HO	TSPOT neu 0 1 Zu	gangskarte pro Seite 🛛 10 <b>unterschiedliche</b> T	ickets auf eine Seite 🙁 Ticket mit Nutzungsbedingungen	Format: © 105x50mm O 60x40mm Zugangskarten erstellen
0 Bereos OHG - Kalchenstraße 6 - 88069 Tettnang						

Wählen Sie "Benutzer anlegen und Ticket mit Nutzungsbedingungen drucken" aus, wird ein PDF mit den Zugangsdaten und den Nutzungsbedingungen erzeugt, welches Sie ausdrucken können.

Stand: 27.05.2020 Bereos IT-Services GmbH - Kalchenstr. 6 - 88069 Tettnang

Kontakt: Tel.: +49(0)7542-9345-0 Fax: +49(0)7542-9345-60 Web: https://www.bereos.eu Geschäftsführer: Dipl. Wirt.-Inf. (BA) Michael Spinnenhirn, Thomas Frankenstein Steuernummer: St-Nr.: 61022 / 02093 USt-IdNr.: DE 272767795 Registrierung: HRB 739752 Amtsgericht Ulm

Nutzungsbedingungen für die Verwendung des Intern	etzugangs	Stand: 09.04.2016
Betreiber:	Nutzer: (Name	, Anschrift, ggf. Ausweisnummer)
Bereos OHG		
Kalchenstraße 6		
88069 Tettnang		
	Benutzername	/Zimmer:
	gast03 /	
Die Freischaltung für die Nutzung des Internets erfolgt nach ( an Dritte weitergegeben werden.	der Eingabe Ihrer	individuellen Zugangsdaten. Diese dürfen nicht
Die Nutzungsdauer ist zeitlich befristet. Dabei kann seitens d des Internet-Zugangs übernommen werden. Insbesondere h bestimmte Weise oder eine bestimmte Dauer zu nutzen.	les Betreibers keir at der Nutzer kein	nerlei Gewähr für die tatsächliche Verfügbarkeit en Anspruch darauf, den Zugang auf irgendeine
Jegliche Haftung, insbesondere für Gewährleistung und Sch zur Kenntnis, dass der bereitgestellte Zugang unverschlüsse Absicherung ist der Nutzer selbst verantwortlich. Der Betreib heruntergeladener Dateien oder Datenverluste.	adensersatz, wird It ist und keinerlei er haftet nicht für	ausgeschlossen. Der Nutzer nimmt ausdrücklich Virenschutz oder Firewall beinhaltet. Für eine die Inhalte aufgerufener Webseiten,
Der Aufruf von Internetseiten mit rechtswidrigem Inhalt und d Inhalte sind untersagt. Jede missbräuchliche Verwendung de den Betreiber nachteilige Rechtsfolgen nach sich ziehen kan	ie Verbreitung rec s Internets, insbe n, ist untersagt.	htswidriger oder (urheber)rechtlich geschützter sondere eine Verwendung, die für Dritte oder
Verursacht ein Benutzer Ansprüche Dritter gegenüber dem B schad- und klaglos zu halten. Daraus resultierende Kosten si	Betreiber, so ist die ind vom Nutzer zu	eser verpflichtet, den Betreiber diesbezüglich I tragen.
Bei Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen oder bei Verda Angabe von Gründen gesperrt werden.	ucht eines Verstof	Bes, kann der Internetzugang jederzeit ohne
Der Nutzer erklärt sich damit einverstanden, dass der Betreit Gerätes, Beginn, Ende und Dauer der Internetsitzung, den vu ermittelt, speichert und weiterverarbeitet. Er ist berechtigt, die einem Missbrauch des Zugangs an den Verursacher weiterg	per die IP- und MA erwendeten Benu ese Daten an Dritt eleitet werden kör	AC-Adresse des genutzten internetf\u00e4higen tzernamen und \u00fcbertragene Datenmengen ie weiterzugeben, damit Anspr\u00fcche aus nen.
Die erhobenen Daten werden nach Ablauf eines Jahres bzw.	spätestens nach	Ablauf der gesetzlichen Frist gelöscht.
1 lch stimme obiger Nutzungsvereinbarung zu.		
Ort und Datum	Unterschrift Nu	ıtzer
	Zugangsdaten	:
	WLAN	Bereos HOTSPOT neu
	Benutzer	gast03
	Passwort Gültigkeit	5ee0cetd6 21 d
	autignet	2.3
	Anleitung: 1. Verbindung 2. Internetseite 3. Zugangsdat	zu obigem "WLAN" herstellen öffnen en eingeben

Alternativ können Sie auch die Benutzer auswählen, für die Sie die Zugangsdaten drucken möchten, wählen das gewünschte Format aus und klicken auf "Zugangskarten erstellen".

Stand: 27.05.2020 Bereos IT-Services GmbH - Kalchenstr. 6 - 88069 Tettnang

Kontakt: Tel.: +49(0)7542-9345-0 Fax: +49(0)7542-9345-60 Web: https://www.bereos.eu Geschäftsführer: Dipl. Wirt.-Inf. (BA) Michael Spinnenhirn, Thomas Frankenstein Steuernummer: St-Nr.: 61022 / 02093 USt-IdNr.: DE 272767795 Registrierung: HRB 739752 Amtsgericht Ulm

bereos	Administration Bereos HOTSPOT								
Startseite					n				
Betreiberinformationen und Nutzungsbedingungen					Benutzerverwaltung				
Konfiguration				Der E	enutzer gast05 wurde ar	ngelegt.			
			Bitte achten Sie darauf, keine Passw	örter zu verwenden, die leicht zu	erraten sind. Lassen Sie	Benutzernamen und Passwort frei,	werden diese automatisch generiert.		
Zugriffsverwaltung Benutzerverwaltung	Möchten	Möchten Sie die Eigenschaften eines Tickets ändern, tragen Sie den zu ändernden Benutzernamen in das Feld Benutzernamen ein, geben Sie ein Passwort und eine Gütigkeit Ihrer Wahl ein und klicken Sie auf "Benutzer anlegen"							
Ticketsystem Protokoll anzeigen				Benutzername	Passwort	Gültigkeit in Tagen (max. 999)			
Administration					Benutzer anlegen				
Manufact ( Aman ballion					Benutzer anlegen und				
Neustart / Ausschaften				Ticket m	it Nutzungsbedingunge	en drucken			
Abmelden					Vorhandene Benutzer				
	Nr.	Benutzer wählen	Benutzer (Gast / Zimmer)	Passwort		Gültigkeit	Ablaufdatum		
	1		dauerticket	cfde1b352		999 Tage / 23976 Stunde(n)	noch nicht gesetzt		
	2	<b>S</b>	gast01	5262866fb		7 Tage / 168 Stunde(n)	noch nicht gesetzt		
	3	8	gast02	Pa\$\$w0rd		7 Tage / 168 Stunde(n)	noch nicht gesetzt		
	4	8	gast03	5ee0cefd6		21 Tage / 504 Stunde(n)	noch nicht gesetzt		
	5		gast04	ea20f70f8		3 Tage / 72 Stunde(n)	noch nicht gesetzt		
	6	8	gast05	be4fd00a9		1 Tage / 24 Stunde(n)	noch nicht gesetzt		
				Au	soewählte Benutzer lös	chen			
				Aus	gewählte Passwörter ä	ndern			
					Alle Passwörter änder	n			
			Um für ausgewählte Benutze: Die Erstellung der Zugangs	r Zugangskarten zu drucken, wählen karten dauert einige Sekunden. E	Sie bitte die entsprechend titte haben Sie etwas Ged	len Benutzer aus. Andernfalls werden uld. Nach der Fertigstellung finden	sie für alle Benutzer erstellt. Sie sie hier zum Download.		
		Bereos HC	OTSPOT neu O 1 Zugangskar	te pro Seite 🖲 10 <b>unterschiedlich</b>	e Tickets auf eine Seite	Ticket mit Nutzungsbedingungen	Format: 2 105x50mm O 60x40mm		
				© Bereos OHG - Kalchenst	raße 6 - 88069 Tettnang				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									

Wenige Sekunden später können Sie auf den Link "Zugangsdaten.pdf" (oberer und unterer Seitenrand) klicken und das PDF ausdrucken.



Stand: 27.05.2020 Bereos IT-Services GmbH - Kalchenstr. 6 - 88069 Tettnang

Kontakt: Tel.: +49(0)7542-9345-0 Fax: +49(0)7542-9345-60 Web: https://www.bereos.eu Geschäftsführer: Dipl. Wirt.-Inf. (BA) Michael Spinnenhirn, Thomas Frankenstein

Steuernummer: St-Nr.: 61022 / 02093 USt-IdNr.: DE 272767795 Registrierung: HRB 739752 Amtsgericht Ulm

Zugar		Zugangsda	ten	Stand: 09.04.2016
WLAN Be Benutzer ga Passwort 52 Ablauf 7	ereos HOTSPOT neu ast01 262866fb d		WLAN Benutzer Passwort Ablauf	Bereos HOTSPOT neu
Anleitung: 1. Verbindung zu o 2. Internetseite öff 3. Zugangsdaten e	obigem "WLAN" herstellen Inen eingeben		Anleitung: 1. Verbindung 2. Internetseite 3. Zugangsdate	zu obigem "WLAN" herstellen öffnen en eingeben
WLAN Br Benutzer ga Passwort Pr Ablauf 7	ereos HOTSPOT neu ast02 a\$\$w0rd d		WLAN Benutzer Passwort Ablauf	Bereos HOTSPOT neu
Anleitung: 1. Verbindung zu o 2. Internetseite öff 3. Zugangsdaten e	obigem "WLAN" herstellen fnen eingeben		Anleitung: 1. Verbindung 2. Internetseite 3. Zugangsdate	zu obigem "WLAN" herstellen i öffnen en eingeben
WLAN Be Benutzer ga Passwort 5e Ablauf 21	ereos HOTSPOT neu ast03 ee0cefd6 1 d		WLAN Benutzer Passwort Ablauf	Bereos HOTSPOT neu
Anleitung: 1. Verbindung zu o 2. Internetseite öff 3. Zugangsdaten e	obigem "WLAN" herstellen Inen eingeben		Anleitung: 1. Verbindung 2. Internetseite 3. Zugangsdate	zu obigem "WLAN" herstellen · öffnen en eingeben
WLAN Be Benutzer ga Passwort ea Ablauf 3	ereos HOTSPOT neu ast04 a20f70f8 d		WLAN Benutzer Passwort Ablauf	Bereos HOTSPOT neu
Anleitung: 1. Verbindung zu o 2. Internetseite öff 3. Zugangsdaten e	obigem "WLAN" herstellen fnen eingeben		Anleitung: 1. Verbindung 2. Internetseite 3. Zugangsdate	zu obigem "WLAN" herstellen öffnen en eingeben
WLAN Br Benutzer ga Passwort be Ablauf 1	ereos HOTSPOT neu ast05 e4fd00a9 d		WLAN Benutzer Passwort Ablauf	Bereos HOTSPOT neu
Anleitung: 1. Verbindung zu d 2. Internetseite öff 3. Zugangsdaten e	obigem "WLAN" herstellen fnen eingeben		Anleitung: 1. Verbindung 2. Internetseite 3. Zugangsdate	zu obigem "WLAN" herstellen · öffnen en eingeben

Stand: 27.05.2020 Bereos IT-Services GmbH - Kalchenstr. 6 - 88069 Tettnang

Kontakt: Tel.: +49(0)7542-9345-0 Fax: +49(0)7542-9345-60 Web: https://www.bereos.eu

Geschäftsführer: Dipl. Wirt.-Inf. (BA) Michael Spinnenhirn, Thomas Frankenstein

Steuernummer: St-Nr.: 61022 / 02093 USt-IdNr.: DE 272767795

Registrierung: HRB 739752 Amtsgericht Ulm

Bankverbindung: Volksbank Friedrichshafen-Tettnang BIC: GENODES1TET IBAN: DE41651915000229833004

Seite 16 / 20

#### 5.2. Ticketsystem

Das Ticketsystem steht Ihnen mit der entsprechenden Lizenz zur Verfügung. Hier haben Sie 3 Schalter, die Sie mit unterschiedlichen Laufzeiten vorbelegen können. Wenn Sie die Laufzeit ändern, klicken Sie auf "Belegung speichern", um die neue Konfiguration zu aktivieren.

Die hier konfigurierte Belegung gilt auch für die Bereos Hotspot Fernbedienung.

Beim Klick auf einen der Schalter werden Tickets mit der entsprechenden Laufzeit erzeugt. Die Laufzeit beginnt mit dem ersten Login. Die Benutzernamen und Passwörter werden automatisch generiert. Bei einem angeschlossenen Ticketdrucker werden die Tickets sofort ausgedruckt. Andernfalls wird ein PDF erzeugt, das die generierten Tickets enthält und auf einem normalen Drucker gedruckt werden kann.



Vor dem Klick auf eine der Schaltflächen können Sie die Anzahl der Tickets festlegen, die auf einmal erstellt werden sollen.

#### 5.3. Protokoll anzeigen

Hier wird Ihnen angezeigt, wer wann mit welchem Gerät und unter welchem Benutzer den Hotspot genutzt hat. Sie können die Auswahl einschränken, z. B. nach Benutzernamen oder Datum, und die Ergebnisliste exportieren.

bereos			Α	dministration Bereos	нотѕрот		
Startseite							
Betreiberinformationen und				Protokoll anzeigen			
Nutzungsbedingungen			Status de	r erweiterten Protokollierung; aus			
Konfiguration			Status de	r erwenterten i rotonomerungraas			
				Benutzer einschränken			
Zugrifisverwaltung Benutzerverwaltung				keine Einschränkung 💲			
Ticketsystem			Start der Sitzung einschränken		Ende	der Sitzung einschränken	
Protokoll anzeigen		02 ;	\$]. 04 \$]. 2016 \$] [- \$] Uhr		(- \$).[-	- \$].[- \$] [- \$] Uhr	
Administration			aktuelles Datum setzen		ak	ktuelles Datum setzen	
				Auswertung anzeigen	_		
Neustart / Ausschalten							
				alle Einschränkungen aufhet	ben		
Abmelden							
	Benutzer	Gast / Zimmer	MAC-Adresse des Clients	IP-Adresse des Clients	Beginn der Sitzung	Ende der Sitzung	Dauer der Sitzung
						Gesamte Nutzungszeit:	min / 0,00 h
				Auswertung speichern			
			© Bereo	s OHG - Kalchenstraße 6 - 88069 Tettnang			

Stand: 27.05.2020							Seite 17 / 20
Bereos	IT-Services	GmbH	-	Kalchenstr.	6 -	88069	Tettnang

Kontakt: Tel.: +49(0)7542-9345-0 Fax: +49(0)7542-9345-60 Web: https://www.bereos.eu Geschäftsführer: Dipl. Wirt.-Inf. (BA) Michael Spinnenhirn, Thomas Frankenstein

Steuernummer: St-Nr.: 61022 / 02093 USt-IdNr.: DE 272767795 Registrierung: HRB 739752 Amtsgericht Ulm

#### 6. Administration

#### 6.1. Passwörter ändern

Hier ändern Sie das Passwort für den Benutzer "admin" oder für den Benutzer "ticket". Der Benutzer "ticket" ist erst nach dem Erstellen eines Passworts verfügbar.

bereds:	Administration I	Bereos HOTSPOT
Startseite Betreiberinformationen und	Passwor	t ändern
Nutzungsbedingungen	Hier können Sie die Passwörter für di Bitte wählen Sie ein sicheres Passwort mit großen u	e Administration des Hotspots ändern. Ind kleinen Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen.
Konfiguration		0
Zugriffsverwaltung	Benutzer	<ul> <li>admin</li> <li>ticket (nur Zugriff auf Benutzerverwaltung)</li> </ul>
Administration Passwörter ändern	name Deservort	
Backup erstellen Backup einspielen	neues Passwort wiederholen	
System-Meldungen Login-Meldungen	Parswo	tändern
Neustart / Ausschalten	183380	c undern
Admeiden		
	© Bereos OHG - Kalchenstraße 6 - 8806	9 Tettnang

#### 6.2. Backup erstellen

Sie sollten regelmäßig Sicherungen des Hotspots erstellen und diese durch einen Klick auf die Sicherungsdatei herunterladen und auf Ihrem PC speichern.

bereds	Administration Bereos HOTSPOT
Startseite	Sicherung erstellen
Betreiberinformationen und Nutzungsbedingungen	Hier haben Sie die Möglichkeit, eine Backup-Datei des Bereos HOTSPOT erstellen.
Konfiguration	Die Backup-Datei enthält die Konfiguration des Hotspots, angelegte Benutzer sowie die Protokolldaten. Die Erstellung des Backups dauert einige Sekunden. <b>Aus Performancegründen sind Keine Daten der erweiterten Protokollierung enthalten.</b>
Zugriffsverwaltung	Durch Auswahl der unten stehenden Option werden Daten der erweiterten Protokollierung auch gesichert. ACHTUNG: Die Backup-Datei wird unter Umständen sehr groß und die Erstellung kann einige Zeit in Anspruch nehmen.
Administration	
Passwörter ändern	O Daten der erweiterten Protokollierung auch sichern
Backup erstellen	
System-Meldungen	Backup-Datei erstellen
Login-Meldungen	
Firmware-Update	
Neustart / Ausschalten	
Abmelden	
	© Bereos OHG - Kalchenstraße 6 - 88069 Tettnang

### 6.3. Backup einspielen

Erstellte Sicherungen können wieder zurück gespielt werden. Eine Sicherung kann nur mit dem Firmware-Stand eingespielt werden, mit dem sie erzeugt wurde.

bereds:	Administration Bereos HOTSPOT
Startseite	Backup einspielen
Betreiberinformationen und Nutzungsbedingungen	Laden Sie an dieser Stelle die Backup-Datei hoch.
Konfiguration	Dateiauswahl Durchsuchen Keine Datei ausgewählt.
Zugriffsverwaltung	Packup backladan
Administration Passworter ändern Backup erstellen Backup einspielen System-Meldungen Login-Meldungen Firmware-Update	Backup nochiaden
Neustart / Ausschalten	
Abmelden	
	© Bereos OHG - Kalchenstraße 6 - 88069 Tettnang

Stand: 27.05.2020

Seite 18 / 20 Bereos IT-Services GmbH - Kalchenstr. 6 - 88069 Tettnang

Kontakt: Tel.: +49(0)7542-9345-0 Fax: +49(0)7542-9345-60 Web: https://www.bereos.eu

Geschäftsführer: Dipl. Wirt.-Inf. (BA) Michael Spinnenhirn, Thomas Frankenstein

Steuernummer: St-Nr.: 61022 / 02093 USt-IdNr.: DE 272767795

Registrierung: HRB 739752 Amtsgericht Ulm

### 6.4. Systemmeldungen

Systemmeldungen und Fehler können hier eingesehen werden. Ihre aktuelle externe IP-Adresse wird am unteren Rand der Seite angezeigt.

intesile intesile infiguration figuration fiftwerwaltung ministration assworter ändern assworter ändern assworter ändern assworter ändern assworter ändern stens Heldungen ogin-Meldungen timware-Update 26.07.201 stens Heldungen intesiden 26.07.201	Zeit 12:55:15 11:39:48 11:39:15 11:37:28 11:37:29 11:37:3	System-Meldungen Sie sehen hier die letzten 30 System-Meldungen. Alle Einträge anzeigen Successful login by admin Successful login by admin Logout Successful login by admin Logout
reliering mathema in a straight of market in a straigh	Zeit 12:55:15 11:39-48 11:38-15 11:37:20 11:37:20 11:37:20 10:50:0-04	Sie sehen hier die letzten 30 System-Meldungen. Alle Einträge anzeigen Successful login by admin Successful login by admin Logout Successful login by admin Logout
figuration         Patum           riffsvervaltung         26.07.20           inistration         26.07.20           sowirter ändern         26.07.20           ickup einspielen         26.07.20           scowirter ändern         26.07.20           ickup einspielen         26.07.20           stem Melfungen         26.07.20           glo-Neldungen         26.07.20           glo-Neldungen         26.07.20           start / Ausschalten         26.07.20           nelden         26.07.20           26.07.20         26.07.20           start / Ausschalten         26.07.20           26.07.20         26.07.20           26.07.20         26.07.20           26.07.20         26.07.20           26.07.20         26.07.20           26.07.20         26.07.20           26.07.20         26.07.20           26.07.20         26.07.20           26.07.20         26.07.20           26.07.20         26.07.20           26.07.20         26.07.20           26.07.20         26.07.20           26.07.20         26.07.20           26.07.20         26.07.20           26.07.20         26.0	Zeit 12:55:15 11:39:48 11:33:15 11:37:28 11:37:28 11:33:37 05:00:04 05:00:04	Meldung Successful login by admin Successful login by admin Logout Successful login by admin Logout
riffsvervaltung 26,07,200 inistration 26,07,200 inistration 26,07,200 ckup enspielen 26,07,200 stem: Meldungen 26,07,200 istem: Meldungen 26,07,200 mware-Update 26,07,200 mware-Update 26,07,200 start / Ausschalten 26,07,200 neiden 26,07,200 start / Ausschalten 26,07,200 26,0	12:55:15 11:39:48 11:38:15 11:37:28 11:37:20 11:35:37 05:00:04 05:00:04	Successful login by admin Successful login by admin Logout Successful login by admin Logout
12.0.17.00           Inistration         26.07.20           sworter ändern         26.07.20           skup erstellen         26.07.20           ikup enspielen         26.07.20           ins-Meldungen         26.07.20           ins-Meldungen         26.07.20           uware-Update         26.07.20           tart / Ausschalten         26.07.20           26.07.20         25.07.20           25.07.20         25.07.20           25.07.20         25.07.20           25.07.20         25.07.20           26.07.20         26.07.20           25.07.20         25.07.20           25.07.20         25.07.20           26.07.20         26.07.20           26.07.20         26.07.20           25.07.20         25.07.20           25.07.20         25.07.20           25.07.20         26.07.20           26.07.20         26.07.20           25.07.20         26.07.20           26.07.20         26.07.20           26.07.20         26.07.20           26.07.20         26.07.20           26.07.20         26.07.20           26.07.20         26.07.20           26.07.20	12:55:15 11:39:48 11:38:15 11:37:28 11:37:20 11:35:37 05:00:04 05:00:04	Successful login by admin Successful login by admin Logout Successful login by admin Logout
nistration 26.07.20 kup ensyleen 26.07.20 kup ensyleen 26.07.20 tem-Meldungen 26.07.20 mware-Update 26.07.20 tart / Ausschalten 26.07.20 tart / Ausschalten 26.07.20 tart / Ausschalten 26.07.20 tart / Ausschalten 26.07.20 26.07.20 26.07.20 25.07.20 26.07.	11:39:48 11:38:15 11:37:28 11:37:20 11:35:37 05:00:04 05:00:04	Successitui login by aamin Logout Successful login by admin Logout
wärter ändern 2007.2007.2007.2007.2007.2007.2007.2007	11:36:15 11:37:28 11:37:20 11:35:37 05:00:04 05:00:04	Successful login by admin Logout
up erstellen 26.07.20 up einspielen 26.07.20 um-Meldungen 26.07.30 vare-Update 26.07.30 vare-Update 26.07.30 vare-Update 26.07.30 26.07.30 26.07.30 26.07.30 26.07.30 25.07.30 25.07.30 25.07.30 25.07.30 25.07.30 25.07.30 25.07.30 25.07.30 25.07.30 24.07.20	11:37:28 11:37:20 11:35:37 05:00:04 05:00:04	Successful login by admin Logout
up einspielen 26.0720 im Meldungen 26.0720 art / Ausschalten 26.0720 art / Ausschalten 26.0720 26.07200 26.07200 25.0720	11:35:20 11:35:37 05:00:04 05:00:04	Logout
m-Meldungen 26.07.20 Holdungen 26.07.20 ware-Update 26.07.20 vare-Update 26.07.20 trl / Ausschalten 26.07.20 26.07.20 26.07.20 26.07.20 26.07.20 25.07.20 25.07.20 25.07.20 25.07.20 25.07.20 26.07.20 26.07.20 25.07.20 26	05:00:04	Compared and the second s
- Meldungen 26.07.20 ware-Updat 26.07.20 ct rl / Ausschalten 26.07.20 den 26.07.20 26.07.20 26.07.20 25.07.20 25.07.20 25.07.20 25.07.20 25.07.20 24.07.20 26.07.20	05:00:04	Successing routing admin
vare-Update 20.07.20 trl / Ausschalten 26.07.20 den 26.07.20 den 26.07.20 26.07.20 26.07.20 26.07.20 26.07.20 25.07.20 25.07.20 25.07.20 25.07.20 26.07.20 26.07.20 26.07.20 26.07.20 26.07.20 24.07.20 25.07.20 24.07.20	05:00:04	exiting its circuits exit-code U
2 60 / 200 2 7 / Ausschalten 2 60 / 200 den 26 0 7 200 2 60 7 200 2 60 7 200 2 50 7 2		deleting users with validity date before 20170725050002 exit-code 0
rt / Ausschalten 26.07.20 26.07.20 den 26.07.20 26.07.20 26.07.20 26.07.20 25.07.20 25.07.20 25.07.20 25.07.20 25.07.20 25.07.20 26.07.20 24.07.20 26.07.20 20.07	05:00:03	clearing database log before 20170725050002 exit-code 0
2607200 2607200 2607200 2507200 2507200 2507200 2507200 2507200 2507200 2507200 24072000 240720000000000	05:00:02	calling hs_cirdbs
den 26.07.20) 26.07.20) 25.07.20) 25.07.20 25.07.20 25.07.20 25.07.20 25.07.20 25.07.20 25.07.20 25.07.20 24.07.20 25.07.20 26.07.20 27.07	05:00:02	deleting files older than 1 days from /var/log/ipaudit/ exit-code 0
2607 26 07 201 26 07 201 25 07 201 25 07 201 25 07 201 25 07 201 25 07 201 25 07 201 24 07 201 25 07 201 25 07 201 25 07 201 25 07 201 25 07 201 2	05:00:01	calling hs_ciriog
2 6 0 7 200 2 5 0 7 200 2 4 0	04:00:02	backup not configured
2 5 0 7 201 2 4 0	04:00:01	calling hs_rembup
2 5 0 7 200 2 4 0	14:10:51	Successful login by admin
25.07.20) 25.07.20) 25.07.20) 25.07.20) 24.07.20) 24.07.20) 24.07.20) 24.07.20) 24.07.20) 24.07.20) 24.07.20) 24.07.20) 24.07.20) 24.07.20)	12:04:56	Successful login by admin
25 07 200 25 07 200 26 07 200 24 07 200	12:04:49	Logout
25.07.201 25.07.201 24.07.201 24.07.201 24.07.201 24.07.201 24.07.201 24.07.201 24.07.201 24.07.201 24.07.201 24.07.201	12:04:49	Unsuccessful login by admin
25.07.20) 24.07.20) 24.07.20) 24.07.20) 24.07.20) 24.07.20) 24.07.20) 24.07.20) 24.07.20) 24.07.20)	12:04:35	calling S99captive_portal start
24.07200 24.07200 24.07200 24.07200 24.07200 24.07200 24.07200 24.07200 24.07200	12:04:35	starting hotspot
24.07.201 24.07.201 24.07.201 24.07.201 24.07.201 24.07.201 24.07.201 24.07.201	19:58:32	syncing disk
24.07.201 24.07.201 24.07.201 24.07.202 24.07.202 24.07.201 24.07.201	19:58:32	stopping hotspot
24.07.201 24.07.201 24.07.201 24.07.201 24.07.201 24.07.201	19:58:22	calling K01captive_portal stop
24.07.201 24.07.201 24.07.201 24.07.201	19:58:21	sudo init 0
24.07.201 24.07.201 24.07.201	19:58:18	Successful login by admin
24.07.201 24.07.201	19:58:12	Logout
24.07.201	19:58:12	Unsuccessful login by admin
	19:14:22	calling S99captive_portal start
24.07.201	19:14:22	starting hotspot
24.07.201	19:12:52	syncing disk
24.07.201	19:12:52	stopping hotspot
Aktuelle	sterne IP: 172.16.50.1	
Uhrzeit	13:19:23	
Pingtest	www.bereos.eu	Ping-Abfrage absenden

### 6.5. Login-Meldungen

Hier finden Sie alle Meldungen, die während des Logins oder des Logouts erzeugt werden. Kann sich ein Benutzer nicht anmelden, so finden Sie hier die Ursache. Die häufigsten Fehler sind, dass entweder die Nutzungsbedingungen nicht akzeptiert wurde, falsche Zugangsdaten eingegeben wurden oder der Gast das gleiche Ticket für ein weiteres Gerät verwenden wollte, dies aber gemäß Ihrer Konfiguration nicht möglich sein soll.

### 6.6. Firmware-Update

Hier führen Sie die Firmware-Updates durch. Befolgen Sie bitte immer genau die Installationsanleitungen.

bereds:	Administration Bereos HOTSPOT				
Startseite	Firmwareupdate durchführen				
Betreiberinformationen und Nutzungsbedingungen	Bitte laden Sie an dieser Stelle das Firmware-Paket hoch. Schalten Sie das Gerät während dem Update-Vorgang nicht a				
Konfiguration	aktuelle Firmware-Version	2.08			
Zugriffsverwaltung	aktuelle Version der Weboberfläche:	2.08			
Administration Passworter ändern Backup erstellen Backup einspielen System-Meldungen Firmware-Update Neustart / Ausschalten	Dateiauswahl Fir	Durchsuchen Keine Datei ausgewählt. mware-Update hochladen			
Abmelden	© Bereos OHG - Kalchenstr	aße 6 - 88069 Tettnang			

#### 7. Neustart / Ausschalten

Ziehen Sie nie einfach den Stromstecker des Gerätes, sondern starten Sie den Hotspot hier neu oder fahren Sie ihn herunter. Wenn das Gerät vollständig heruntergefahren wurde, erlischt die LED 1.

Stand: 27.05.2020

Seite 19 / 20 Bereos IT-Services GmbH - Kalchenstr. 6 - 88069 Tettnang

Geschäftsführer: Dipl. Wirt.-Inf. (BA) Michael Spinnenhirn, Thomas Frankenstein

Steuernummer: St-Nr.: 61022 / 02093 USt-IdNr.: DE 272767795 Registrierung: HRB 739752 Amtsgericht Ulm

bereos:	Administration Bereos HOTSPOT			
Startseite Betreiberinformationen und Nutzungsbedingungen	HOTSPOT neustarten	Beim Neustart wird der Bereos HOTSPOT heruntergefahren und anschließend wieder gestartet. Dieser Vorgang benötigt ca. 2 Minute		
Konfiguration	HOTSPOT abschalten	Zum Abschalten des Gerätes wählen Sie bitte "HOTSPOT abschalten"		
Zugriffsverwaltung				
Administration				
Neustart / Ausschalten				
Abmelden				
	© Bereos OHG - Kalchenstr	aße 5 - 88069 Tettnang		

Stand: 27.05.2020 Seite 20 / 20 Bereos IT-Services GmbH - Kalchenstr. 6 - 88069 Tettnang

Kontakt: Tel.: +49(0)7542-9345-0 Fax: +49(0)7542-9345-60 Web: https://www.bereos.eu

Geschäftsführer: Dipl. Wirt.-Inf. (BA) Michael Spinnenhirn, Thomas Frankenstein

 Steuernummer:
 Registrierung:

 St-Nr.:
 61022 / 02093
 HRB 739752

 USt-IdNr.:
 DE 272767795
 Amtsgericht Ulm